

Spa (Maquina Corporal)?

Last Modified on 11/04/2019 3:37 pm MST

Manejando su ageLOC Galvanic Body Spa: Sostenga firmemente el equipo, asegure el contacto con los activadores pero sin hacer contacto con la superficie conductora, como se observa en la imagen de la izquierda.

Luz trasera: La luz trasera del equipo permanece iluminada mientras el equipo está encendido. Si esta luz está parpadeando de encendido y apagado, esto es porque el equipo ha perdido contacto con su piel o bien porque no hay la adecuada humedad para una conductividad óptima. Para continuar con su uso, asegure que todos los puntos de contacto están adecuadamente humedecidos y reanude el contacto con la piel.

Aplicación de producto: Aplique el gel adecuado de forma generosa en el área elegida.

Selección de ciclo: Presione el botón de encendido y apagado (On/Off) y sostenga el equipo como se muestra en la segunda imagen, Los aros de ageLOC aparecen en medio de la pantalla y el tiempo del ciclo de 5 minutos y la pantalla de reloj aparecen debajo de los aros ageLOC. Humedezca sus dedos y la palma de su mano con agua o con NaPCA Moisture Mist. Para iniciar el ciclo, suavemente coloque la superficie conductora en contacto con el área elegida con el nivel de

autoajuste. El equipo hará uno, dos o tres bips, indicando que se autoajustó a su piel.



Para activar la corriente galvánica: La mano humedecida deberá tocar los activadores cromados mientras que el conductor hace contacto con el área elegida. Asegúrese que todos los puntos de contacto están adecuadamente humedecidos. Recuerde, todos los puntos de contacto deben estar húmedos para obtener una corriente galvánica óptima.

Durante el uso: El equipo emitirá un sonido bip cada 10 segundos para indicar que la unidad está encendida y trabajando. Una vez que restan 30 segundos de uso, el sonido se repetirá cada 5 segundos hasta que el ciclo se complete.

Interrupción del ciclo: Para mantener la corriente galvánica a lo largo del ciclo, es necesario mantener la superficie conductora en contacto con el área elegida y que ésta se encuentra adecuadamente humedecida en todos los puntos de contacto. Separar el instrumento del área de contacto o retirar los dedos o la mano de los activadores cromados puede interrumpir la corriente y detener el ciclo. En ese caso, la luz trasera empezará a parpadear de encendido y apagado y el equipo parará el sonido de bip hasta el circuito sea restablecido o hasta que el equipo se apague después de 2 minutos de no usarse.

Terminación del ciclo: Al final del ciclo la carátula de reloj y el número de minutos desaparecerán, pero los anillos ageLOC permanecerán en la pantalla. Al mismo tiempo, se escuchará un sonido de "ciclo completado". Si desea iniciar otro ciclo galvánico, presione el botón de encendido/apagado y así reiniciar el ciclo. Para apagar el equipo, simplemente oprima dos veces el botón de encendido/apagado.

Para mejores resultados, utilice **ageLOC Body Shaping Gel** una vez al día, tres veces a la semana, en muslos, caderas, brazos y/o abdomen. Lea cuidadosa y completamente las siguientes instrucciones antes de iniciar el uso de este producto.

1. Aplicación del ageLOC Body Shaping Gel:

- Aplique gel en abundancia en la zona a tratar y luego lamente las manos. Si va a trabajar en más de una área, aplique gel separadamente para cada área.

2. Encienda el equipo

- Presione el botón de encendido una vez. Los anillos ageLOC aparecerán en el centro de la pantalla. También aparecerá el tiempo del ciclo con el reloj marcando 5 minutos debajo de los anillos.

3. Usando el equipo con el ageLOC Body Shaping Gel

Para uso en piernas y caderas:

- Primero, humedezca perfectamente los dedos y la palma de las manos con agua o con NaPCA Moisture Mist. Sostenga el equipo con la mano húmeda, asegurándose que sus dedos están tocando los activadores cromados y evite que los mismos estén tocando la superficie conductora en la parte inferior del equipo, ya que eso impide el autoajuste del instrumento con el área elegida para la aplicación del gel. Una vez que haya aplicado el ageLOC Body Shaping Gel, toque su piel con la superficie conductora del equipo. Se escucharán uno, dos o tres sonidos de bip, mientras el equipo ajusta automáticamente el nivel de corriente para su piel. Empiece a dar un suave masaje con movimientos circulares, cuando el producto haya sido aplicado, moviendo hacia arriba y hacia abajo del muslo.

Para su uso en los brazos:

- Primero, humedezca perfectamente los dedos y la palma de las manos con agua o con NaPCA Moisture Mist. Sostenga el equipo con la mano húmeda, asegurándose que sus dedos están tocando los activadores cromados y evite que los mismos estén tocando la superficie conductora en la parte inferior del equipo, ya que eso impide el autoajuste del instrumento con el área elegida para la aplicación del gel. Una vez que haya aplicado el ageLOC Body Shaping Gel, toque su piel con la superficie conductora del equipo. Se

escucharan uno, dos o tres sonidos de bip, mientras el equipo ajusta automáticamente el nivel de corriente para su piel. Empiece a dar un suave masaje con movimientos circulares, cuando el producto haya sido aplicado, moviendo hacia arriba y hacia abajo de cada abrazo.

Para su uso en los abdomen:

- Primero, humedezca perfectamente los dedos y la palma de las manos con agua o con NaPCA Moisture Mist. Sostenga el equipo con la mano húmeda, asegurándose que sus dedos están tocando los activadores cromados y evite que los mismos estén tocando la superficie conductora en la parte inferior del equipo, ya que eso impide el autoajuste del instrumento con el área elegida para la aplicación del gel. Una vez que haya aplicado el ageLOC Body Shaping Gel, toque su piel con la superficie conductora del equipo. Se escucharán uno, dos o tres sonidos de bip, mientras el equipo ajusta automáticamente el nivel de corriente para su piel. Empiece a dar un suave masaje con movimientos circulares, cuando el producto haya sido aplicado, moviendo en todo el abdomen.

4. Si pierde contacto con los activadores cromados en cualquier momento durante el uso del equipo, simplemente verifique que esté colocando sus dedos de la manera adecuada y continúe con el ciclo. El instrumento empezará a emitir sonidos de bip cada 10 segundos, lo que indica que está trabajando adecuadamente. Una vez que al ciclo le faltan 30 segundos para concluir, el sonido del bip se repetirá cada 5 segundos hasta que se termine el ciclo.

- Al final del ciclo, el equipo emitirá un sonido bip prolongado seguido de dos cortos, indicando que el ciclo ha concluido. El ícono del reloj y el tiempo del ciclo desaparecerán de la pantalla, y los anillos de ageLOC permanecerán visibles hasta 30 segundos después de estar inactivo el equipo. Retire el exceso de producto de su piel. Limpie el equipo y la superficie conductora del producto restante con una toalla húmeda y después séquelo perfectamente.
- Para iniciar con una nueva zona, presione el botón de encendido y apagado y reinicie el ciclo. Siga las instrucciones para la zona elegida.

5. Para mejores resultados, use el ageLOC Dermatics Effects todos los días, de mañana y noche. Lea completamente las instrucciones de uso de su ageLOC Dermatics Effects antes de usarlo.

Nota: 5 minutos es el tiempo recomendado por ciclo, pero tal vez usted no necesite

completar los 5 minutos.
